

PROBLEMI E SOLUZIONI



PROBLEMA	RAGIONE	COSA FARE PER RISOLVERE
maniglia dura da girare		
maniglia ferramenta su battente ferramenta su telaio	<ul style="list-style-type: none"> maniglia guasta avvitata con troppa forza viti storte nel profilo ferramenta guasta pressione nel ambito del braccio articolazione troppo grande (guarnizioni piegate) sede incontro sbagliata non ingrassato 	<ul style="list-style-type: none"> sostituire aprire le viti radrizzare le viti sostituire il pezzo guasto regolare o togliere materiale nel angolo spostare l'incontro lubrificare
battente cade in ribalta quando viene aperto in anta		
	sopra troppa aria	<ul style="list-style-type: none"> verificare sede supporti (sotto e sopra) verificare sede cerniera regolare cerniera attenzione sull'incontro ribalta davanti
battente striscia sopra quando viene aperto in ribalta		
	sopra non abbastanza aria	abbassare cerniera laterale
maniglia non puo essere girata di 180°		
ferramenta su battente ferramenta su telaio	<ul style="list-style-type: none"> montaggio non esatto in posizione centro di tutte le parti della ferramenta sede incontro sbagliata 	<ul style="list-style-type: none"> verificare questo in apertura ad anta e spostare se necessario partire dalla cremonese spostare l'incontro
battente cade in anta quando é aperto in ribalta		
	incontro ribalta rotto	sostituire incontro
battenta striscia sotto davanti (lato maniglia)		
ferramenta su battente ferramenta su telaio	<ul style="list-style-type: none"> prodotto non in quadro vetrato non in quadro braccio troppo in avanti anta si é abbassata telaio spostato / non in quadro 	<ul style="list-style-type: none"> - verificare e aggiustare - verificare e aggiustare - registrare - registrare (falsa manovra?) - registrare / allineare
nottolini strisciano agli incontri		
ferramenta su battente ferramenta su telaio	<ul style="list-style-type: none"> montaggio non esatto in posizione centro di tutte le parti della ferramenta sede incontro sbagliata 	<ul style="list-style-type: none"> verificare questo in apertura ad anta e spostare se necessario spostare l'incontro